



DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura de lujoso acabado semi satinado formulado con Resina Acrílica, lo que le otorgo una excelente lavabilidad
- La Resina Acrílica actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con facilidad.
- El acabado semi satinado tiene un nivel de brillo intermedio entre mate y satinado.
- Súper lavable, fácil de limpiar y resistente a la limpieza continua.
- Resistente al lavado con jabones y detergentes de ph neutro.
- Excelente acabado, buena brochabilidad y nivelación.
- Buen poder cubriente.
- Bajo olor, bajo salpicado, mayor transferencia de pintura
- Excelente resistencia a la intemperie y rayos solares (UV).
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura Arquitectónica

Tipo: Látex

Acabado: Semi

Satinado

Color: Según cartilla

Componentes: Uno

Curado: Evaporación de agua

Sólidos en volumen: 37% +/- 2%, según color

VOC: 11.5 - 22.5 gr/L

Número de capas: Dos

Rendimiento teórico: 31 m² por galón a 2 capas

Lavabilidad: Alta

Diluyente: Agua potable. Incluir 6 partes de pintura por 1 parte de agua, o 600ml de agua aprox por 1GL de pintura. Si se agrega demasiada agua, la pintura podría perder propiedades.

(*) Los colores de acento o tóner, no se recomiendan para el pintado directo sino para matizar. Para calcular el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas del material durante la aplicación e irregularidades en la superficie.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C

Al tacto duro: 4 horas a 25 °C

Repintado mínimo: 4 horas a 25 °C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura entre 10°C a 50°C.

Humedad Relativa entre 50% a 85%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- A. Superficies nuevas:** Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplica 2 capas de Imprimante Qroma, dejar secar 4 horas entre capas y luego aplica 2 capas de American Colors Semi Satinado.
- B. Superficies con pintura en buen estado:** Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120, limpia el polvillo originado por el lijado y aplica 2 capas de American Colors Semi Satinado.
- C. Superficies con pintura en mal estado:** Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo; dejar secar y retirar el polvo, manchas de grasa, aceite u otros contaminantes. Aplica una capa de Imprimante Qroma y finalmente aplicar dos capas de American Colors Semi Satinado (dejar secar 4 horas entre cada capa).
- D. Superficies alcalinas:** Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar como mínimo 15 días. Aplicar previamente 2 capas de un Imprimante para Muros de Qroma, dejar secar por 24 horas entre capas. Aplicar 2 capas de American Colors Semi Satinado (dejar secar 4 horas entre cada capa).
- E. Acabado liso (solo interiores):** En paredes previamente imprimadas aplicar con plancha metálica de tarrajeo, 2 a 3 capas delgadas de Pasta Mural de Qroma. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lija al agua #180 hasta #320 y eliminar el polvo producido. Aplicar 2 capas de American Colors Semi Satinado.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra capa. Para la 2da. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. Se debe dejar secar por 4 semanas antes de limpiar o lavar la superficie. Frotar la pintura aplicada puede generar un incremento en el brillo que puede percibirse como un cambio de color o mancha. En esos casos se recomienda limpiar de manera uniforme toda la superficie empleando un paño ligeramente humedecido con agua; de esa manera se puede eliminar o disminuir esa diferencia en el brillo.
8. Se pueden presentar marcas en la pintura luego de las primeras lluvias, pero estas desaparecen al realizarse un lavado uniforme con trapo húmedo en todo el paño pintado. Este lavado no compromete el performance de la pintura.

BASES RECOMENDADAS*

Superficies nuevas: Imprimante de Qroma.

Superficies con pintura antigua: Imprimante de Qroma.

Si tu pared está en buen estado, no necesitas una base previa para el repintado, nuestras pinturas funcionan como preparador de superficies (imprimante).

Superficies con humedad: Imprimante para Muros de Qroma.

*Qroma ofrece bases de buena calidad que garantiza los atributos y características de las pinturas para así realizar un correcto proceso de pintado. El uso de una base como el Temple, no se recomienda en un sistema de acabados premium.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.6 - 5.5 Kg., según color.

Presentación: Envase por ¼ galón, 1 galón y 4 galones.

Unidad de despacho: Unidad

Tiempo de vida: 24 meses según HT*

Código Único Identificación: 8078

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación lentes de seguridad, vestimenta adecuada, etc.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere